MODEL 376-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	3
ROD LENGTH	7'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0	5-3/8
2	1/0	10-13/16
3	1/0	16-13/16
4	1/0	23
5	1	29-13/16
6	1	36-13/16
7	2	45
8	3	53-13/16
9	10J	63-3/8

MODEL 376-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	3
ROD LENGTH	7'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0	5-3/8
2	1/0	10-13/16
3	1/0	16-13/16
4	1/0	23
5	1	29-13/16
6	1	36-13/16
7	2	45
8	3	53-13/16
9	10J	63-3/8

MODEL 390-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	3
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0t	4-3/16
2	1/0t	8-7/8
3	1/0t	14-1/4
4	1/0t	20-5/8
5	1t	28
6	1t	36-1/8
7	1	45
8	2	54-11/16
9	4	66-7/16
10	12J	79-5/16

MODEL 486-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	4
ROD LENGTH	8'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0	4-3/4
2	1/0	10-11/16
3	1/0	17-1/2
4	1/0	25-9/16
5	1	33-15/16
6	1	42-1/2
7	2	51-9/16
8	3	61-1/16
9	12J	72-1/4

MODEL 490-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	4
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0t	4-3/16
2	1/0t	8-7/8
3	1/0t	14-1/4
4	1/0t	20-5/8
5	1t	28
6	1t	36-1/8
7	1	45
8	2	54-11/16
9	4	66-7/16
10	12J	79-5/16

MODEL 586-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	5
ROD LENGTH	8'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0	4-3/4
2	1/0	10-11/16
3	1/0	17-1/2
4	1/0	25-9/16
5	1	33-15/16
6	1	42-1/2
7	2	51-9/16
8	3	61-1/16
9	12J	72-1/4

MODEL 590-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	5
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0	4-3/16
2	1/0	8-7/8
3	1/0	14-1/4
4	1/0	20-5/8
5	1	28
6	1	36-1/8
7	1	45
8	2	54-11/16
9	4	66-7/16
10	12J	79-5/16

MODEL 591-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	5
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1/0	4-3/16
2	1/0	8-7/8
3	1/0	14-1/4
4	1/0	20-5/8
5	1	28
6	1	36-1/8
7	1	45
8	2	54-11/16
9	4	66-7/16
10	12J	79-5/16

MODEL 597-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	5
ROD LENGTH	9'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/8
2	1	9-3/16
3	1	15-1/16
4	1	21-11/16
5	1	28-7/8
6	1	36-5/16
7	2	43-7/8
8	2	51-1/2
9	3	61
10	4	71-1/2
11	12J	83-7/8

MODEL 690-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	6
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/16
2	1	8-7/8
3	1	14-1/4
4	1	20-5/8
5	1	28
6	1	36-1/8
7	1	45
8	2	54-11/16
9	4	66-7/16
10	12J	79-5/16

MODEL 691-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	6
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/16
2	1	8-7/8
3	1	14-1/4
4	1	20-5/8
5	1	28
6	1	36-1/8
7	1	45
8	2	54-11/16
9	4	66-7/16
10	12J	79-5/16

MODEL 697-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	6
ROD LENGTH	9'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/8
2	1	9-3/16
3	1	15-1/16
4	1	21-11/16
5	1	28-7/8
6	1	36-5/16
7	2	43-7/8
8	2	51-1/2
9	3	61
10	4	71-1/2
11	12J	83-7/8

MODEL 790-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	7
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/16
2	1	8-7/8
3	1	14-1/4
4	2	20-5/8
5	2	28
6	2	36-1/8
7	3	45
8	4	54-11/16
9	12J	66-7/16
10	16J	79-5/16

MODEL 796-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	7
ROD LENGTH	9'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/8
2	1	9-3/16
3	1	15-1/16
4	2	21-11/16
5	2	28-7/8
6	2	36-5/16
7	2	43-7/8
8	3	51-1/2
9	4	61
10	12J	71-1/2
11	16J	83-7/8

MODEL 890-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	8
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/16
2	1	8-7/8
3	1	14-1/4
4	2	20-5/8
5	2	28
6	2	36-1/8
7	3	45
8	4	54-11/16
9	12J	66-7/16
10	16J	79-5/16

MODEL 896-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	8
ROD LENGTH	9'6"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	4-3/8
2	1	9-3/16
3	1	15-1/16
4	2	21-11/16
5	2	28-7/8
6	2	36-5/16
7	2	43-7/8
8	3	51-1/2
9	4	61
10	12J	71-1/2
11	16J	83-7/8

MODEL 990-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	9
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	2	4-3/16
2	2	8-7/8
3	2	14-1/4
4	2	20-5/8
5	2	28
6	2	36-1/8
7	3	45
8	4	54-11/16
9	12J	66-7/16
10	16J	79-5/16

MODEL 1090-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	10
ROD LENGTH	9'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	3	6
2	3	12-3/8
3	3	19-7/8
4	3	28-1/8
5	3	36-5/8
6	3	45-1/2
7	4	54-1/2
8	12J	64-5/8
9	20J	77-1/8

MODEL 4100-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	4
ROD LENGTH	10'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	6
2	1	12-1/16
3	1	18-1/4
4	1	24-5/16
5	1	30-5/8
6	1	38-1/8
7	2	46-7/8
8	2	56-1/4
9	3	65-3/4
10	4	76
11	12J	87-1/2

MODEL 5101-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	5
ROD LENGTH	10'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	6
2	1	12-1/16
3	1	18-1/4
4	1	24-5/16
5	1	30-5/8
6	1	38-1/8
7	2	46-7/8
8	2	56-1/4
9	3	65-13/16
10	4	76
11	12J	87-1/2

MODEL 6100-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	6
ROD LENGTH	10'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	6
2	1	12-1/16
3	1	18-1/4
4	1	24-5/16
5	1	30-5/8
6	1	38-1/8
7	2	46-7/8
8	2	56-1/4
9	3	65-13/16
10	4	76
11	12J	87-1/2

MODEL 6101-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	6
ROD LENGTH	10'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	6
2	1	12-1/16
3	1	18-1/4
4	1	24-5/16
5	1	30-5/8
6	1	38-1/8
7	2	46-7/8
8	2	56-1/4
9	3	65-13/16
10	4	76
11	12J	87-1/2

MODEL 7100-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	7
ROD LENGTH	10'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	6
2	1	12-1/16
3	1	18-1/4
4	1	24-5/16
5	2	30-5/8
6	2	38-1/8
7	3	46-7/8
8	4	56-1/4
9	5	65-13/16
10	12J	76
11	16J	87-1/2

MODEL 8100-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	8
ROD LENGTH	10'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	1	6
2	1	12-1/16
3	1	18-1/4
4	1	24-5/16
5	2	30-5/8
6	2	38-1/8
7	3	46-7/8
8	4	56-1/4
9	5	65-13/16
10	12J	76
11	16J	87-1/2

MODEL 8110-4 X GUIDE SPACING CHART

NUMBER OF PIECES	4
LINE WEIGHT	8
ROD LENGTH	11'0"

GUIDE	SIZE	SPACING
1	2	4-5/16
2	2	8-13/16
3	2	14-11/16
4	2	21-1/2
5	2	29-1/2
6	2	37-3/4
7	3	47-1/16
8	4	57-13/16
9	5	69-11/16
10	10J	82-9/16
11	16J	98